Satelliten-Frequenzen Backup

Stand: 31.05.2026 - Für Icom ID-52 Plus & Yaesu FT-3D/FT-5D

Satellit	Kanal	RX MHz	TX MHz	Offset	Tone	Hinweis
ISS Voice	AOS	145.8025	145.1975	-0.605	kein	ISS kommt
	TCA	145.8000	145.2000	-0.600	kein	ISS über dir
	LOS	145.7975	145.2025	-0.595	kein	ISS entfernt sich
ISS Packet	AOS	145.8025	145.9875	+0.185	kein	APRS AOS
	TCA	145.8000	145.9900	+0.190	kein	APRS TCA
	LOS	145.7975	145.9925	+0.1925	kein	APRS LOS
SO-50	AOS	436.8050	145.8500	-290.955	67.0 Hz	1 Sek. PTT zum Aktivieren
	TCA	436.8000	145.8500	-290.950	67.0 Hz	
	LOS	436.7950	145.8500	-290.945	67.0 Hz	
AO-91	AOS	145.9700	435.2500	+289.280	67.0 Hz	RadFxSat Fox-1B
	TCA	145.9600	435.2500	+289.290	67.0 Hz	
	LOS	145.9500	435.2500	+289.300	67.0 Hz	
AO-92	AOS	145.8900	435.3500	+289.460	67.0 Hz	Fox-1D
	TCA	145.8800	435.3500	+289.470	67.0 Hz	
	LOS	145.8700	435.3500	+289.480	67.0 Hz	
IO-86	AOS	145.8800	435.8800	+290.000	88.5 Hz	Lapan-A2 Orari
	TCA	145.8800	435.8800	+290.000	88.5 Hz	
	LOS	145.8800	435.8800	+290.000	88.5 Hz	
TEVEL 1-8	AOS	145.9700	436.4000	+290.430	67.0 Hz	Aktiver Sat wechselt
	TCA	145.9600	436.4000	+290.440	67.0 Hz	
	LOS	145.9500	436.4000	+290.450	67.0 Hz	

Legende: AOS = Acquisition of Signal / TCA = Time of Closest Approach / LOS = Loss of Signal
Icom: DUP- / DUP+ | **Yaesu:** -RPT / +RPT
Subtone: Bei SO-50/AO-91/AO-92/IO-86/Tevel immer 1 Sek. PTT mit Tone senden zum Aufwecken.